

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
1月 1日 日						
2日 月						
3日 火						
4日 水	900.7	900.1	200.7	201.0	13.9	17.9
5日 木	904.1	905.4	200.6	201.1	6.6	16.6
6日 金	901.0	902.8	200.5	201.1	6.7	14.6
7日 土	887.5	898.5	200.8	201.0	9.5	13.3
8日 日	902.1	899.4	200.5	200.8	4.4	16.4
9日 月	901.6	899.7	200.6	200.8	7.0	15.8
10日 火	900.7	897.5	200.6	201.2	6.8	15.9
11日 水	910.4	920.4	200.5	201.1	5.8	12.7
12日 木	901.6	898.4	200.8	201.1	4.2	18.5
13日 金	904.9	880.8	200.4	200.5	3.1	15.2
14日 土	899.2		200.4		7.1	
15日 日	899.6		200.6		6.0	
16日 月	894.4		200.7		10.0	
17日 火	895.7		200.6		7.7	
18日 水	889.7		200.6		12.5	
19日 木	889.6		200.6		12.5	
20日 金	889.7		200.5		7.2	
21日 土	888.6		200.6		7.9	
22日 日	893.5		200.5		8.2	
23日 月	894.1		200.2		9.8	
24日 火	895.1		200.7		10.9	
25日 水	891.9		200.5		9.5	
26日 木	893.1		200.7		6.6	
27日 金	893.4		200.7		6.8	
28日 土	885.1	881.4	200.9	200.5	14.8	13.8
29日 日		896.4		201.0		12.3
30日 月		902.8		201.0		15.6
31日 火		902.5		201.0		22.2
平均	896.3	899.0	200.6	200.9	8.2	15.8

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。

(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。