

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
測定場所	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
	/°C	/°C	/°C	/°C	/ppm	/ppm
維持管理 の基準	800°C以上	800°C以上	概ね 200°C以下	概ね 200°C以下	100ppm 以下	100ppm 以下
3月 1日 土		895.9		200.7		7.2
2日 日		911.1		201.1		4.3
3日 月		894.5		201.3		8.2
4日 火		900.4		201.3		9.9
5日 水		900.2		201.3		5.5
6日 木		900.2		201.6		11.4
7日 金	900.0	907.9	200.1	201.0	11.6	4.1
8日 土	895.5	898.4	200.2	201.4	6.5	5.0
9日 日	899.2	889.3	200.6	200.9	5.2	6.2
10日 月	906.0	906.0	200.2	201.3	7.1	4.6
11日 火	900.4	914.6	200.3	201.0	9.3	8.9
12日 水	902.9	916.3	200.0	201.2	7.8	8.1
13日 木		894.7		201.5		6.5
14日 金		905.7		201.3		5.9
15日 土						
16日 日						
17日 月	900.5	894.3	200.1	201.3	7.2	16.1
18日 火	894.0	900.8	200.2	201.1	5.1	9.0
19日 水	900.6	899.0	200.6	201.0	5.4	5.4
20日 木	908.1	897.5	200.1	200.9	7.9	7.8
21日 金	905.8	899.6	200.5	200.5	10.3	10.3
22日 土						
23日 日						
24日 月	900.3	891.8	200.1	201.4	11.6	15.2
25日 火	903.6	894.5	200.3	201.3	6.9	11.3
26日 水	908.4	910.0	200.4	201.1	6.0	2.2
27日 木	907.4	912.7	200.3	200.4	6.8	2.3
28日 金	902.1	910.7	200.6	200.8	4.8	3.5
29日 土						
30日 日						
31日 月	899.1	896.3	200.5	201.2	9.0	8.9
平 均	902.0	901.7	200.3	201.1	7.6	7.5

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
 (部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。