

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
6月 1日 土						
2日 日						
3日 月	897.3	903.8	200.6	201.1	14.6	15.8
4日 火	901.6	909.2	200.6	201.1	10.5	10.5
5日 水	913.7	903.2	200.2	201.0	9.0	11.1
6日 木	901.1	905.0	200.2	200.7	9.9	9.6
7日 金	905.0	905.2	200.4	201.1	5.9	10.8
8日 土						
9日 日						
10日 月	900.4	902.9	200.3	201.1	10.3	15.6
11日 火	901.4	907.6	200.1	201.0	10.5	13.0
12日 水	896.6	901.7	200.3	201.1	9.0	16.4
13日 木	902.5	910.5	200.5	201.2	12.2	12.2
14日 金	902.0	900.3	200.7	201.3	11.9	13.6
15日 土						
16日 日						
17日 月	901.7	898.4	200.1	200.9	16.3	18.0
18日 火	901.3	901.5	200.5	201.3	10.6	12.5
19日 水	900.9	902.5	200.1	200.9	13.4	12.0
20日 木	905.5	897.3	200.0	201.4	10.8	11.8
21日 金	913.0	902.7	200.4	201.0	8.8	12.6
22日 土						
23日 日						
24日 月	900.9	892.9	200.0	201.3	9.5	13.1
25日 火	908.8	901.3	200.7	201.4	4.5	8.8
26日 水	904.4	905.9	200.3	201.2	4.1	8.5
27日 木	904.5	899.3	200.3	200.7	6.6	8.7
28日 金	898.7	899.1	200.3	201.2	6.8	11.5
29日 土						
30日 日						
平均	903.1	902.5	200.3	201.1	9.8	12.3

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。  
(        部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。