

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
測定場所	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
	/°C	/°C	/°C	/°C	/ppm	/ppm
維持管理 の基準	800°C以上	800°C以上	概ね 200°C以下	概ね 200°C以下	100ppm 以下	100ppm 以下
6月 1日 日	902.7	905.7	200.1	200.4	16.7	18.9
2日 月	901.8	899.9	200.4	200.9	9.6	6.6
3日 火	903.4	904.5	200.4	201.0	8.7	9.0
4日 水	903.6	908.3	200.5	200.8	8.6	7.5
5日 木	911.7	908.0	200.5	200.8	4.9	3.5
6日 金	907.4	910.1	200.7	201.0	6.5	4.7
7日 土						
8日 日						
9日 月	904.3	894.6	200.2	201.4	20.8	15.5
10日 火	897.2	911.3	200.4	201.2	12.0	8.5
11日 水	902.6	901.7	200.4	201.0	11.5	6.6
12日 木	909.2	904.0	200.6	201.1	8.7	3.9
13日 金	894.4	911.4	200.5	201.1	10.1	7.1
14日 土						
15日 日						
16日 月	898.7	898.9	200.2	201.2	17.9	11.0
17日 火	895.9	902.7	200.7	201.3	12.2	5.7
18日 水	900.2	908.9	200.3	200.8	13.3	4.0
19日 木	895.0	903.0	200.4	201.5	10.2	4.6
20日 金	907.1	904.3	200.2	201.7	6.2	6.1
21日 土						
22日 日						
23日 月	894.9	895.7	200.5	200.1	19.3	10.9
24日 火	891.4	908.2	200.4	201.3	7.7	5.7
25日 水	901.5	902.5	200.5	201.2	7.9	7.5
26日 木	906.1	905.9	200.3	201.2	6.2	4.8
27日 金	903.3	908.3	200.4	201.1	3.3	5.1
28日 土						
29日 日						
30日 月	897.3	904.7	200.3	201.2	21.1	16.0
平 均	901.3	904.7	200.4	201.1	11.1	7.9

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
 (部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。