

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	／℃	／℃	／℃	／℃	／ppm	／ppm
	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
8月 1日 水	902.1	896.5	200.9	201.3	8.7	10.6
2日 木	912.6	905.0	200.7	201.3	10.7	10.9
3日 金	907.2	906.5	200.8	201.3	8.0	7.5
4日 土						
5日 日	910.7	913.4	200.8	201.2	9.8	14.0
6日 月	903.5	910.7	200.5	201.4	6.2	14.9
7日 火	912.3	911.9	200.5	201.0	6.3	14.1
8日 水	915.1	911.4	200.8	201.0	5.7	13.6
9日 木	897.1	900.7	200.8	201.2	7.4	12.3
10日 金	898.7	905.9	200.5	201.2	9.0	9.8
11日 土	907.5	900.8	200.5	201.1	11.0	8.1
12日 日	908.3	903.5	200.6	201.7	9.8	6.8
13日 月	917.5	897.0	200.9	201.5	9.1	7.9
14日 火	911.5	912.8	200.7	201.3	2.4	9.1
15日 水	906.5	913.4	200.5	201.1	6.6	12.0
16日 木	909.1	900.8	200.8	201.1	4.6	13.4
17日 金	911.1	904.2	200.6	201.2	4.1	15.8
18日 土	896.1	899.2	200.4	200.8	4.0	11.6
19日 日	913.7	906.5	200.5	201.3	9.3	12.6
20日 月	901.9	895.0	200.9	201.4	10.5	9.1
21日 火	911.9	904.9	200.5	200.8	16.5	10.3
22日 水	903.7	902.7	200.8	201.0	5.2	12.3
23日 木	906.5	901.3	200.7	200.9	2.9	8.8
24日 金	907.5	900.8	201.0	200.9	6.8	12.5
25日 土						
26日 日						
27日 月	895.2	904.7	200.8	201.2	6.2	11.2
28日 火	897.1	906.7	201.0	200.9	4.8	6.4
29日 水	907.8	908.0	200.7	201.3	3.7	6.6
30日 木	899.8	911.6	200.8	201.3	4.0	9.1
31日 金	906.9	916.0	201.0	201.4	5.7	7.6
平均	906.4	905.4	200.7	201.2	7.1	10.7

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。

(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。